


# Stores enrouleurs pour fenêtres et portes R05

Présentation sur cette page  
Variante de store enrouleur R05/2



En combinaison avec la toile Transpatec, le store enrouleur R05 intègre de série un **frein centrifuge**.


Après le déverrouillage, le rail de commande de la toile se déplace de manière uniforme vers le haut.



## Arête de déroulement de toile

Grâce à l'arête de déroulement, la toile est toujours bien enroulée sans plis et les insectes ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur.


En outre, la position centrale de la toile crée de la place pour la poignée (commande aisée même s'il n'y a pas beaucoup de place disponible).



## Montage séparé du caisson et des glissières

Avec les store enrouleur de la série R05, il est possible sur demande de monter le caisson séparément des glissières.


Ceci permet par ex. de monter la store enrouleur sans problème entre la fenêtre et les glissières de volet roulant (encombrement 40 mm).



## Poignée à verrouillage intégré

La poignée est munie d'un système d'encliquetage à ressort horizontal dans lequel l'élément de verrouillage peut être réglé en hauteur.


Cette technique est très robuste et permet de compenser les petites irrégularités dues au montage.



## Glissières latérales

Le vissage des glissières se fait indépendamment du canal des joints-brosses.

Ceci facilite considérablement le montage.



## Point d'encliquetage supplémentaire

Avec un élément de verrouillage supplémentaire, il est possible de réaliser un point d'encliquetage intermédiaire.

Ce empêche que le rail de commande de la toile ne se déplace par mégarde en dehors de sa portée. (Équipements spéciaux R05).

# Store enrouleur

## Store enrouleur ouverte en bas

### Recommandation

Store enrouleur avec étanchéité pointant vers le bas sur un sol plan ou un appui de fenêtre

Types de montage voir Équipements spéciaux, R05

### Variante

### R05/2

Sur demande, store enrouleur avec point d'encliquetage supplémentaire dans les glissières latérales (Équipements spéciaux, R05).

### Système tarifaire


Stores enrouleurs pour fenêtres et portes Tarif 1

### Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure de l'embrasure - 2 mm  
 Hauteur = de l'appui de fenêtre jusqu'au bord intérieur du linteau - 2 mm


### Coupe horizontale

Échelle 1:3



### Coupe verticale

Échelle 1:3



### Points nécessitant une attention particulière

### Alternative

**A** En cas de saillie du renvoi d'eau, attention à la distance à la poignée

Étayer la store enrouleur (Aides au montage)

**B** En cas de montage sur les glissières de volet roulant, attention aux butées et à la lame finale

Étayer la store enrouleur (Aides au montage)

**C** Encombrement réduit pour l'utilisation de la poignée

R05/9 ou R05/1

Avec une fenêtre (porte) à deux vantaux, utiliser la commande de store enrouleur à une main (Équipements spéciaux, R05)

Sur les fenêtres lavées de l'extérieur et sur les portes, ajouter une commande extérieure (Équipements spéciaux R05)

Encombrement (profondeur de montage) min. 40 mm




Demander

Largeur max. 1600 mm


Largeur max. 1600 mm

### Profils utilisés

avec joint-brosse 4,8 x 12 mm, échelle 1:3



### Vue 3D de l'extérieur



# Store enrouleur

## Store enrouleur ouverte en bas

### Recommandation

Store enrouleur avec étanchéité pointant vers l'arrière sur le dormant

Types de montage voir Équipements spéciaux, R05

### Variante

#### R05/9

Sur demande, store enrouleur avec point d'encliquetage supplémentaire dans les glissières latérales (Équipements spéciaux, R05).

### Système tarifaire


Stores enrouleurs pour fenêtres et portes Tarif 1

### Dimensions de commande

- Largeur = largeur intérieure de l'embrasure - 2 mm  
 Hauteur = de l'appui de fenêtre jusqu'au bord intérieur du linteau - 2 mm  
 Cote Z = appui de fenêtre jusqu'au bord inférieur intérieur du dormant de fenêtre


### Coupe horizontale

Échelle 1:3



### Coupe verticale

Échelle 1:3




### Points nécessitant une attention particulière

### Alternative




Distance entre le capuchon d'évacuation d'eau et le bord du dormant : 16 mm minimum	Augmenter la « cote Z »
« Cote Z » min. 19 mm	
Avec une fenêtre (porte) à deux vantaux, utiliser la commande de store enrouleur à une main (Équipements spéciaux, R05)	
Sur les fenêtres lavées de l'extérieur et sur les portes, ajouter une commande extérieure (Équipements spéciaux R05)	
Encombrement (profondeur de montage) min. 40 mm	Demander
Largeur max. 1600 mm	R04/9

### Vue 3D de l'extérieur



### Profils utilisés

avec joint-brosse 4,8 x 9 mm, échelle 1:3



# Store enrouleur

## Store enrouleur fermée en bas

### Recommandation

Store enrouleur avec étanchéité pointant vers le bas sur un sol irrégulier ou un appui de fenêtre

Types de montage voir Équipements spéciaux, R05

### Variante

#### R05/1

Sur demande, store enrouleur avec point d'encliquetage supplémentaire dans les glissières latérales (Équipements spéciaux, R05).

### Système tarifaire


Stores enrouleurs pour fenêtres et portes 1,1 x Tarif 1

### Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure de l'embrasure - 2 mm  
 Hauteur = de l'appui de fenêtre jusqu'au bord intérieur du linteau - 2 mm


### Coupe horizontale

Échelle 1:3



### Coupe verticale

Échelle 1:3




### Points nécessitant une attention particulière

### Alternative


A Encombrement réduit pour l'utilisation de la poignée	Augmenter la distance par rapport au dormant
Avec une fenêtre (porte) à deux vantaux, utiliser la commande de store enrouleur à une main (Équipements spéciaux, R05)	
Sur les fenêtres lavées de l'extérieur et sur les portes, ajouter une commande extérieure (Équipements spéciaux R05)	
Encombrement (profondeur de montage) min. 40 mm	Demander
Largeur max. 1600 mm	R04/1

### Vue 3D de l'extérieur



### Profils utilisés

avec joint-brosse 4,8 x 12 mm, échelle 1:3



# Équipements spéciaux R05

## 1. Joints-brosses

(Voir également Aides au montage)


Pour compenser les irrégularités ou les décalages lors du montage de la store enrouleur, le système Neher propose des joints-brosses de différentes longueurs.

La **longueur de brosse (L)** correspond à la hauteur totale de la brosse en mm – semelle comprise.

En insérant la semelle de la brosse dans la glissière, la hauteur visible de la brosse est réduite d'env. 2,5 mm.

### Joint-brosse en PP à semelle étroite

Longueurs disponibles : 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm



### Joint-brosse surpiqué en PP



Pour les semelles étroites (4,8 mm), des joints-brosses avec un fil de piquage supplémentaire sont disponibles dans les longueurs de 15 mm, 20 mm, 25 mm et 30 mm.

### Joint-brosse en PP autocollant à semelle large

Pour assurer l'étanchéité lors du montage, des joints-brosses autocollants sont disponibles dans les longueurs 5 mm, 8 mm, 11 mm et 15 mm.

## 2. Perçages de montage

Les glissières latérales sont livrées de série sans perçages de montage. Sur demande, des perçages de montage frontaux ou latéraux peuvent être aménagés (à indiquer sur la commande). Le matériel de montage indiqué est joint à la livraison.


Perçage de montage frontal	Vue de l'intérieur ↑	Perçage de montage latéral	Vue de l'intérieur ↑
<b>10 40 05</b> RK 4,0 x 16 mm (15 19 40.16.TX) Cache (14 23 91)		<b>10 40 05</b> SK 4,0 x 60 mm (15 07 40.60.TX) Cheville universelle (15 50 06.35)	



Il faut vérifier, lors de la prise des mesures, si le matériel convient à la situation de montage.

## 3. Montage séparé du caisson / des glissières

Sur demande, le caisson peut être monté séparément des glissières (fraisage supplémentaire sur les glissières latérales).




Ceci permet par ex. de monter la store enrouleur sans problème entre la fenêtre et les glissières de volet roulant (encombrement 40 mm).



## 4. Commande extérieure

Pour déverrouiller la store enrouleur de l'extérieur (par ex. sur les portes), le rail de commande de toile peut sur demande être doté d'une commande extérieure.

La livraison de la commande extérieure comprend également les deux poignées étrier 13 35 52.10 permettant d'abaisser le rail de commande de toile.




# Équipements spéciaux RO5

## 5. Commande à une main variable pour store enrouleur

Sur demande, la store enrouleur RO5 peut être équipée d'une commande à une main. Celle-ci se trouve de série au centre de la store enrouleur. Avec une fenêtre à deux vantaux, la commande à une main de la store enrouleur doit être décalée vers le battant principal.

Les cotes pour la poignée sont dans ce cas mesurées du bord extérieur gauche « largeur de commande » (vue de l'intérieur) jusqu'au centre de la poignée.




## 6. Point d'encliquetage supplémentaire

Avec un second élément de verrouillage, il est possible de réaliser un point d'encliquetage supplémentaire dans la glissière.

On peut ainsi créer une hauteur supplémentaire de commande à l'aide d'un point d'encliquetage supplémentaire afin d'éviter que le rail de commande de toile ne remonte vers le haut de manière intempestive lors de l'ouverture de moustiquaires enroulables de grande hauteur.

Ce point d'encliquetage peut être aménagé en n'importe quel endroit des glissières.

En hiver, lorsque la store enrouleur n'est plus utilisée, il est possible de passer outre ce point d'encliquetage supplémentaire en déverrouillant la fermeture de la moustiquaire à l'aide du rail de commande de toile.



## 7. Tringle de manœuvre, cordon de tirage

Afin de faciliter la manœuvre de stores enrouleurs de grande hauteur, le rail de commande de la toile peut être abaissé avec une tringle de manœuvre et un anneau d'accrochage. Le rail de commande de la toile peut également être équipé d'un cordon (500 mm) comme simple alternative à la tringle de manœuvre.

**!** si le rail de commande de la toile est étanchéifié vers le bas, le déplacement latéral du cordon n'est pas possible.  
Le cordon risque sinon de heurter la vitre par temps venteux lorsque la store enrouleur est ouverte.

Description complète, voir Équipements spéciaux RO4.

## 8. Frein centrifuge

Sur demande, la store enrouleur peut être équipée d'un frein centrifuge.

Avec la mise en œuvre du frein centrifuge, le rail de commande de toile est équipé d'un profilé d'amortissement (butée soft sur le caisson).

**Largeur de commande min. :** 480 mm (sans frein 430 mm)



Avec une toile en fibre de verre, le frein centrifuge ne peut pas être utilisé si la largeur est inférieure à 700 mm avec en même temps hauteur supérieure à 2400 mm.

En combinaison avec les toiles Transpatec et Transpatec TFM, un frein centrifuge est intégré de série à la moustiquaire.  
La largeur minimale de commande est alors de 480 mm.

## 9. Aides au montage

Différents accessoires sont à votre disposition pour le montage des stores enrouleurs. Vous les trouverez dans Aides au montage (voir tarif).